



# DETECTOR DE MOVIMIENTOS ULTRASONICO

MODELO WALL FIRENZE SU-WF-90 ua

## ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE DETECCIÓN  
SISTEMA DE COBERTURA  
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN  
CAPACIDAD DE CARGA A 220 VAC

ULTRASÓNICO  
VOLUMÉTRICA  
220-240 VAC 50/60 HZ  
1000 Watts resistiva - 500 Watts factor 0,5

TEMPERATURA DE OPERACIÓN:  
HUMEDAD RELATIVA:  
TAMAÑO DEL SENSOR:  
MONTAJE:  
TEMPORIZADOR INTERNO

0° a 45° C  
20 a 90 %  
120 x 80 x 55 mm  
CAJA STANDARD DE 99 x 60x 51mm  
15 a 90 Segundos

SENSOR PARA USO INTERIOR

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1 DESCONECTAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- 2 CONECTA SEGÚN EL DIAGRAMA.-
- 3 Cable Rojo corresponde a la carga, Cable Marron Neutro, Color Azul Fase
- 4 REACTIVAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA (DEBE ENCENDERSE LA LUZ)
- 5 RETIRARSE DEL AREA DE COBERTURA.
- 6 PERMANECER EN DICHA SITUACIÓN POR UN PERÍODO APROXIMADO DE ½ MINUTO. (Este tiempo de espera de apagado de la iluminación, responde a la estabilización del circuito. Sucede la primera vez que se conecta y/o luego de cortes de energía).
- 7 CONTROL DE TIEMPO : Este control viene en posición mínima (15 seg.), realizar las pruebas con ese tiempo, esto facilita los ajustes , luego regular al tiempo necesitado..-( El tiempo aumenta en sentido horario).-(min. 30 seg. – max. 90 seg.-)
- 8 CONTROL DE SENSIBILIDAD : este control viene preajustado de fabrica, colocar en posición media, ajustar según la necesidades de funcionamiento, aumenta en sentido horario.
- 9 (ATENCIÓN) Este detector funciona con ondas de ultrasonido, alfombras , paredes con revestimiento de material absorbente, y zonas abiertas pueden afectar la eficiencia del sensor .-



## CONSIDERACIONES

ESTE DETECTOR FUE DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERIOR.-.

UNA VEZ INSTALADO, Y ANTES DE CUALQUIER REGULACION, VERIFICAR QUE NO EXISTAN VARIABLES AMBIENTALES (CORRIENTES DE AIRE, ETC.) DE SER ASÍ, AJUSTAR BAJO DICHAS CONDICIONES.  
ATENCIÓN: ESTE SENSOR ES MUY SENSIBLE A MOVIMIENTOS, VENTILADORES y EXTRACTORES DE AIRE, LAS PALETAS DE ESTOS EN MOVIMIENTO PUEDEN ACCIONAR EL SENSOR.-

Fabrica y Distribuye: PILANER S.A. Montevideo - Uruguay

IMPORTADOR PARA ARGENTINA: PROATEK S.A. Bs. As.

Sitio web: [www.ilaut.com](http://www.ilaut.com)

Soporte tecnico : [technical@ilaut.com](mailto:technical@ilaut.com)